

Tostadora Vita Negra Moulinex LT1A1858

¿Qué hacer si el aparato no funciona?

Después de haber seguido las instrucciones del manual del usuario para poner en funcionamiento el aparato, asegúrese de que el enchufe funciona, conectando otro aparato eléctrico. Si sigue sin funcionar, no intente desmontar ni reparar el aparato usted mismo y llévelo a un [centro de reparaciones autorizado](#).

¿Cuál es el mejor tipo de pan para conseguir un tostado uniforme en las tostadas?

Pan cortado cuadrado normal. Recuerda que el pan duro se tuesta más rápidamente que el pan fresco. El pan congelado tarda más en tostarse, dependiendo del modelo. Tu tostador estará equipado con un botón para tostar pan congelado.

¿Qué hace el botón para descongelar?

El botón para descongelar te permite descongelar el pan y proporciona automáticamente tiempo adicional de cocción para que se tueste.

¿Para qué sirve la función de recalentamiento?

La función de recalentamiento de la tostadora reduce automáticamente el tiempo de tostado a aproximadamente 30 segundos para volver a calentar la tostada fría sin quemarla.

La palanca del tostador no se queda abajo.

El pulsador solo se quedará abajo cuando tu tostador está encendido en la toma de corriente de red. Si el problema persiste, desenchufa el tostador y colócalo boca abajo sobre el fregadero y agítalo suavemente para eliminar las migas que puedan estar bloqueando el mecanismo. Si el problema todavía persiste, lleva tu tostador al centro de servicios autorizado.

¿Puedo utilizar bolsas de tostador en mi tostador?

No, nuestros tostadores no son adecuados para las bolsas de tostador.

¿Para qué se utiliza la función de elevación?

Da la posibilidad de elevar ligeramente el dispositivo para el pan, lo que permite retirar los elementos más pequeños, como bollos y panecillos sin quemarse los dedos.

¿Qué tengo que hacer si el cable de alimentación del aparato está dañado?

No utilice el aparato. Para evitar riesgos, sustitúyalo en un [centro de reparación autorizado](#).

¿Dónde debo usar la tostadora?

En una superficie de trabajo con espacio suficiente alrededor, lejos de objetos inflamables (cortinas, cubos de basura, tomas de corriente, etc.) y siempre bajo vigilancia.

¿Qué tipo de pan puedo tostar?

La mayoría de las clases de pan disponibles en las tiendas. Recuerda que las tostadas de pan duro se hacen antes que las de pan fresco. El pan congelado se tuesta más lentamente. Con el termostato regulable, puedes adaptar el nivel de tostado a tu gusto. Si una rebanada de pan se atasca en la tostadora, desconéctala y espera a que se enfríe. A continuación, puedes retirar la rebanada sin riesgo de quemarte.

¿Cómo limpio y realizo el mantenimiento de la tostadora?

Antes de limpiar, realizar el mantenimiento o guardar la tostadora, desconéctala y espera a que se enfríe. Para limpiar la parte exterior y el cable de conexión, usa un paño suave, un trapo ligeramente humedecido y jabón, y deja que se seque completamente. Para limpiar la bandeja de migas, retírala y pásale un paño húmedo. No la metas en el lavavajillas. Para realizar el mantenimiento de la tostadora, nunca uses jabones agresivos, utensilios metálicos ni estropajos abrasivos. Nunca toques la resistencia.

¿Qué se recomienda para tostar pan que no sea del día?

Las diferencias en el nivel de humedad entre los distintos tipos de pan pueden hacer que el tiempo y el nivel de tostado varíen. El pan ligeramente seco debe tostarse en una posición muy baja. El pan muy fresco o el pan integral deben tostarse en una posición bastante elevada. El pan que tenga una superficie irregular, como los panecillos, puede necesitar una posición de tostado más elevada.

¿Puedo tostar pan con cereales y frutas?

Puedes tostar pan que contenga cereales, pero no puedes tostar pan con frutos secos porque deja mal sabor y los frutos podrían transformarse en brasas y dañar la tostadora.

¿Puedo tostar rosquillas?

Recomendamos no calentar ni tostar alimentos recubiertos de azúcar.

¿Puedo tostar rebanadas muy finas o muy gruesas?

Sí. Con el centrado automático instalado en todos nuestros tostadores y con las ranuras profundas y extra anchas en nuestros nuevos modelos, los bollos, panecillos, rebanadas finas o gruesas pueden tostarse fácilmente sin pegarse a los elementos de calentamiento.

¿Es posible descongelar otros productos que no sean pan?

No. No utilices nunca el tostador para hornear, asar a la parrilla ni descongelar alimentos congelados distintos del pan.

¿Por qué al tostar una rebanada de pan el tueste puede ser desigual?

Una rebanada de pan en un tostador de dos ranuras provoca un calentamiento desigual.

¿Es posible recalentar y tostar al mismo tiempo? (según el modelo)

No, solo es posible utilizar el aparato para una sola función a la vez.

¿Dónde puedo desechar el aparato al final de su vida útil?

Tu aparato contiene numerosos materiales recuperables o reciclables. Déjalo en un punto local de recogida de residuos.

¿Qué hago si el pan se atasca?

Apaga el aparato y déjalo enfriar. Desenchufa el aparato antes de intentar quitar el pan. A continuación, puedes quitar la rebanada sin el riesgo de tocar un elemento caliente. Recuerda que nunca has de dejar un tostador desatendido mientras funciona.

Acabo de abrir mi máquina nueva y creo que falta una pieza. ¿Qué debo hacer?

Si crees que falta una pieza, llama al [Centro de Servicio al Consumidor](#) y te ayudaremos a encontrar una solución adecuada.

¿Dónde puedo comprar accesorios, consumibles o piezas de repuesto para el dispositivo?

Lo puedes encontrar en nuestra red de [servicios técnicos autorizados](#). Consulte la información en nuestro sitio web.

¿Cuáles son las condiciones de garantía de mi aparato?

Consulte una información más detallada en la sección de [Garantía](#) de este sitio web.