

## **Exprimidor Vitapress Blanco y Rojo Moulinex PC3021AR**

### **¿Qué hacer si el aparato no funciona?**

Después de haber seguido las instrucciones del manual del usuario para poner en funcionamiento el aparato, asegúrese de que el enchufe funciona, conectando otro aparato eléctrico. Si sigue sin funcionar, no intente desmontar ni reparar el aparato usted mismo y llévelo a un [centro de reparaciones autorizado](#).

### **¿Qué tengo que hacer si el cable de alimentación del aparato está dañado?**

No utilice el aparato. Para evitar riesgos, sustitúyalo en un [centro de reparación autorizado](#).

### **¿Puede afectar la calidad de la fruta a la preparación de jugo con el exprimidor?**

Sí, elija frutas y verduras frescas y maduras que proporcionen más jugo. Si utiliza fruta demasiado madura, el filtro se obstruirá más rápidamente.

### **¿Cómo limpio el exprimidor?**

Lávalo inmediatamente después de utilizarlo. La tapa, el bol, los conos y la cesta del filtro puedes lavarlos con agua templada y jabonosa o en el compartimento superior del lavavajillas. Pásale a la unidad del motor una esponja húmeda.

### **¿Durante cuánto tiempo puedo utilizar el exprimidor sin parar?**

No uses el aparato durante más de 2 minutos de manera continuada.

### **¿El jugo se conserva bien?**

No, el jugo que se extrae naturalmente sin la adición de conservantes debe consumirse muy rápidamente. De hecho, se oxida en contacto con el aire y pueden alterarse su sabor y su color. Puedes añadir unas cuantas gotas de limón al jugo para evitar que se ponga marrón tan rápido.

### **¿Qué debo hacer antes de utilizar el producto por primera vez?**

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave todas las piezas de los accesorios con agua templada y jabonosa (consulta la sección sobre limpieza del manual de instrucciones). Luego seque bien todas las partes.

Para comenzar a utilizar debe colocar la unidad del motor sobre una superficie plana, limpia y seca, y enchufar el aparato.

### **Acabo de abrir mi máquina nueva y creo que falta una pieza. ¿Qué debo hacer?**

Si crees que falta una pieza, llama al [Centro de Servicio al Consumidor](#) y te ayudaremos a encontrar una solución adecuada.

### **¿Dónde puedo comprar accesorios, consumibles o piezas de repuesto para el dispositivo?**

Lo puedes encontrar en nuestra red de [servicios técnicos autorizados](#). Consulte la información en nuestro sitio web.

### **¿Cuáles son las condiciones de garantía de mi aparato?**

Consulte una información más detallada en la sección de [Garantía](#) de este sitio web.